

# ALTO II

Die Kurzanleitung auf Deutsch finden Sie auf der Rückseite.

## Manuale semplificato

Copyright© 2011 Gold GMT SA Tutti i diritti riservati.  
La riproduzione, trasferimento, distribuzione o memorizzazione di parte o di tutti i contenuti di questo documento, in qualsiasi forma, non è consentita, salvo previa autorizzazione scritta della Gold GMT SA.  
**Dichiarazione**  
Le illustrazioni contenute nel presente manuale potrebbero differire dal modello d'apparecchio realmente incluso.  
Gold GMT si riserva il diritto di modificare o di ritirare, in qualsiasi momento, il presente documento senza preavviso.  
**Precauzioni di sicurezza**  
Si prega di leggere attentamente le seguenti direttive.  
La loro inosservanza può rivelarsi illegale o pericolosa.  
Per maggiori informazioni, vedi la sezione «Avvertenze e precauzioni» nel manuale principale contenuto nel CD-ROM allegato.  
Non accendere il telefonino nelle aree in cui uso è proibito, o laddove possa causare interferenze o pericolo.  
Non esporre l'apparecchio, né i suoi accessori, all'influenza di forti campi elettromagnetici.  
Conformarsi sempre alla legislazione locale. Mantenere sempre le mani libere alla guida di un veicolo: la sicurezza stradale prevale innanzitutto.  
Certe apparecchiature medicali sono sensibili ai disturbi delle frequenze radio. Conformarsi alle direttive indicate negli ospedali o ambulatori medici.  
Non usare il telefono alle colonnine di rifornimento autoveicoli, né in vicinanza di combustibili o sostanze chimiche volatili. Attenersi alle restrizioni.  
Gli apparecchi a funzionamento senza fili possono causare interferenze negli aeromobili.  
Tenere il telefonino, accessori compresi, fuori portata dai bambini.  
Utilizzare solo batterie e caricatori approvati. Meglio disconnettere il caricabatterie dalla rete elettrica, se non utilizzato. Non lasciare l'apparecchio sotto carica oltre una settimana senza utilizzarlo: ciò abbrevia la durata delle batterie nel tempo.  
La manutenzione generale o l'installazione del telefono in un'automobile sono esclusivamente demandate a tecnici qualificati e autorizzati. Errori d'intervento tecnico possono rivelarsi pericolosi oltre a invalidare le normali garanzie.



Prepara il telefonino





Ricarica batteria



Accendi | Spegni

3 sec.

### Telefonino mobile ALTO II Descrizione generale



#### Elenco delle scorciatoie

- Cancellare una chiamata o un SMS dal registro = #
- Creare un contatto da una chiamata o da un SMS ricevuto = 0
- Viva-Voce = premere tasto di chiamata durante la chiamata
- Livello batteria = \*#01#
- Livello segnale = \*#02#
- Data e ora = \*#03#
- Operatore = \*#04#
- Cancellare tutti i messaggi ricevuti = \*#10#
- Cancellare tutti i messaggi inviati = \*#11#
- Ripristino impostazioni di fabbrica = \*#7378673#

Telefono compatibile Tastiera Braille



Schermi speciali



Chiamata d'emergenza

3 sec. Premi un tasto qualsiasi

Interrompi la chiamata SOS



Regola pro memoria



Leggi SMS arrivati



Rispondi



Chiama un contatto in repertorio



Chiama un numero qualsiasi